



ELIA

Pulsador doble descarga

REF: 5056721

Pulsador Doble descarga blanco mate.

PVP: 48,5 €

REF. 5056721

COLORES / ACABADOS

21	70	02	01	69
Blanco mate	Cromo mate	Negro mate	Blanco mate	Cromo brillo

ARTÍCULOS

Ref.	Producto/Conjunto	Medidas €/u
5056721	Doble descarga Eon11 Blanco mate	48,5 €
Componentes/Instalación		
55483	WC Full Frame Eon. Sistema de instalación para inodoro suspendido en pared ligera. Descarga 6/3 litros, 4,5/3 litros y 4/2 litros.	244,0 €
55480	WC Full Frame Eon Compact. Sistema de instalación para inodoro suspendido en pared ligera. Descarga 6/3 litros, 4,5/3 litros y 4/2 litros.	265,0 €
55485	WC Full Frame Eon Freestanding. Sistema de instalación para inodoro suspendido autoportante. Descarga 6/3 litros, 4,5/3 litros y 4/2 litros.	305,0 €
55484	WC Full Frame Gala Innova. Sistema de instalación para inodoro suspendido Gala Innova. Incluye flexo de alimentación y tubo corrugado para Shower Toilets. Descarga 6/3 litros, 4,5/3 litros y 4/2 litros.	368,0 €
55481	WC Half Frame Eon Compact. Sistema de instalación para inodoro suspendido en pared de obra. Descarga 6/3 litros, 4,5/3 litros y 4/2 litros.	211,0 €
55482	WC Tank Eon Compact. Sistema de instalación para inodoro no suspendido en pared de obra y pared ligera. Descarga 6/3 litros, 4,5/3 litros y 4/2 litros.	141,0 €

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

Características

Doble descarga Eon11 Blanco mate. Sólo compatibles con soportes Eon.

Garantía

Los productos Gala están garantizados ante cualquier defecto de fabricación, desde la fecha de adquisición del producto, siempre y cuando la instalación haya sido efectuada de acuerdo con las instrucciones de instalación de Gala y, aplicando la normativa en vigor para instalaciones eléctricas y de saneamiento, por personal autorizado. Los periodos de garantía son 2 años.

Instalación

[Ver manuales de instalación](#)

Certificaciones

La calidad en Gala es una constante para garantizar las características técnicas, estéticas y las prestaciones de nuestros productos. Ver certificados de calidad del producto.

Mantenimiento

Para la limpieza periódica debe utilizar un paño suave y agua jabonosa. Seque el pulsador después de su limpieza. Si utiliza productos como geles, limpiadores líquidos o productos anticál, lea siempre antes las instrucciones del fabricante y tras su uso enjuague siempre el pulsador con agua limpia. No utilizar productos de limpieza abrasivos como bioalcohol, lejías, aguafuerte, amoníaco, acetonas.... No utilizar estropajos agresivos

AMBIENTE



DIBUJOS TÉCNICOS



DESCARGAS

2D

-  86.53 KB [↓ Pulsador doble descarga - Técnico \(.AI\)](#)
-  47.77 KB [↓ Pulsador doble descarga - Técnico \(.DWG\)](#)
-  315.81 KB [↓ Pulsador doble descarga - Técnico \(.DXF\)](#)
-  49.36 KB [↓ Pulsador doble descarga - Técnico \(.PDF\)](#)