



EMMA SQUARE
Pulsador doble descarga
REF: 5056201

Pulsador Doble descarga blanco.

PVP: 45,8 €

REF. 5056201

COLORES / ACABADOS

01
Blanco

ARTÍCULOS

Ref.	Producto/Conjunto	Medidas €/u
5056201	Pulsador doble descarga Eon9 Blanco	45,8 €
Componentes/Instalación		
55483	WC Full Frame Eon. Sistema de instalación para inodoro suspendido en pared ligera. Descarga 6/3 litros, 4,5/3 litros y 4/2 litros.	244,0 €
55480	WC Full Frame Eon Compact. Sistema de instalación para inodoro suspendido en pared ligera. Descarga 6/3 litros, 4,5/3 litros y 4/2 litros.	265,0 €
55485	WC Full Frame Eon Freestanding. Sistema de instalación para inodoro suspendido autoportante. Descarga 6/3 litros, 4,5/3 litros y 4/2 litros.	305,0 €
55484	WC Full Frame Gala Innova. Sistema de instalación para inodoro suspendido Gala Innova. Incluye flexo de alimentación y tubo corrugado para Shower Toilets. Descarga 6/3 litros, 4,5/3 litros y 4/2 litros.	368,0 €
55481	WC Half Frame Eon Compact. Sistema de instalación para inodoro suspendido en pared de obra. Descarga 6/3 litros, 4,5/3 litros y 4/2 litros.	211,0 €
55482	WC Tank Eon Compact. Sistema de instalación para inodoro no suspendido en pared de obra y pared ligera. Descarga 6/3 litros, 4,5/3 litros y 4/2 litros.	141,0 €

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

Características
Pulsador doble descarga Eon9 Blanco. Sólo compatibles con soportes Eon.

Garantía
Los productos Gala estan garantizados ante cualquier defecto de fabricación, desde la fecha de adquisición del producto, siempre y cuando la instalación haya sido efectuada de acuerdo con las instrucciones de instalación de Gala y, aplicando la normativa en vigor para instalaciones electricas y de saniamiento, por personal autorizado. Los periodos de garantía son 2 años.


Instalación
[Ver manuales de instalación](#)

Certificaciones
La calidad en Gala es una constante para garantizar las características técnicas, estéticas y las prestaciones de nuestros productos. Ver certificados de calidad del producto.

Mantenimiento
Para la limpieza periodica debe utilizar un paño suave y agua jabonosa. Seque el pulsador después de su limpieza. Si utiliza productos como geles, limpiadores liquidos ó productos antical, lea siempre antes las instrucciones del fabricante y tras su uso enjuague siempre el pulsador con agua limpia. No utilizar productos de limpieza abrasivos como bioalcohol, lejías, aguafuerte, amoniaco, acetonas..... No utilizar estropajos agresivos



DIBUJOS TÉCNICOS



DESCARGAS

2D

-  155.21 KB  Pulsador doble descarga - Técnico (.AI)
-  376.44 KB  Pulsador doble descarga - Técnico (.DWG)
-  2.6 MB  Pulsador doble descarga - Técnico (.DXF)
-  169.33 KB  Pulsador doble descarga - Técnico (.PDF)